



Ontluchtingsinstructies cv-ketel



Leidingen en radiatoren

Maken uw leidingen en radiatoren een borrelend geluid? Worden ze maar gedeeltelijk warm? Dan moeten ze mogelijk worden ontlucht. Dat kunt u zelf doen in drie eenvoudige stappen.

Benodigheden

- ontluchtingsleutel
- vochtabsorberend doekje

Bijvullen in 3 eenvoudige stappen



1

Zet de thermostaat op 15 graden en wacht een kwartier. Zo krijgt de ketel tijd om af te koelen. Als het kwartier voorbij is, draait u de knoppen van alle radiatoren volledig open.



2

Ontlucht uw radiatoren van beneden naar boven. Begin dus met de radiator(en) op de begane grond en eindig met de radiator(en) op zolder. Houd het doekje onder het radiatorventiel en draai met de ontluchtings sleutel het ventiel open. Zo kan de overtollige lucht uit de radiator ontsnappen. Zodra er water uit het radiatorventiel loopt, draait u het ventiel weer dicht.



3

Als u alle radiatoren hebt ontlucht, bekijkt u de waterdruk op het display van de cv-ketel of (bij oudere cv-ketelmodellen) op de analoge drukmeter. De druk hoort minimaal 1,5 bar en maximaal 2 bar te zijn. Als de druk lager is dan 1,5, moet u het water van uw cv-ketel bijvullen. Bekijk daarvoor onze bijvulinstructies - Bijvulinstructies cv-ketel. Als de drukmeter een stand tussen de 1,5 en 2 bar aangeeft, zet u de thermostaat op de gewenste temperatuur.

Blijven uw radiatoren vreemde geluiden maken? Bel ons dan op 085-2030130.

Contact

Maus Gatsonidesweg 8
2031 AG Haarlem
info@technicalservices.nl
T. 085-2030130

www.technicalservices.nl



Bekwaam in duurzaam